

Bebilderte Montageanleitung

für viele SHERIFF Unterfahrschutze finden Sie unter:
www.unterfahrschutz.eu

Fahrzeugrubrik – Symbol



und / oder



anklicken

Service und Pflegeanleitung

- 1.) alle Befestigungsschrauben mit Fett/Graphitfett einsetzen, damit ein leichtes lösen zu Servicearbeiten gewährleistet ist
- 2.) **Serviceöffnungen im Unterfahrschutz haben keine Bewandnis, da bedingt durch unterschiedliche Motorisierungen der Fahrzeuge, die Ölablassschrauben an unterschiedlichen Positionen sitzen können.**
- 3.) Bei jedem Service den Unterfahrschutz Motor demontieren (Aufwand ca. 5-10 Minuten je nach Fahrzeugmodell) um die Servicearbeiten problemlos vorzunehmen, den Unterfahrschutz zu reinigen (Ablagerungen, die sich auf dem Unterfahrschutz angesammelt haben, zu entfernen). Nur wenn der Unterfahrschutz demontiert ist kann der Monteur prüfen, ob die Antriebseinheit dicht ist und nicht eventuell irgendwo leckt oder schwitzt. Ferner tut sich der Monteur leichter die Servicearbeiten ordnungsgemäß vorzunehmen
- 4.) Sollte beim Stahlunterfahrschutz die Kunststoffbeschichtung beschädigt sein, empfehlen wir die Stelle mit einer Drahtbürste oder Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz grob zu reinigen und die Stelle dann, mit Unterbodenschutz oder Sprühwachs zu versiegeln.
- 5.) Zu Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.